

www.idmzaluzie.sk

Strešné roletky R-LITE

Potrebné pomôcky:

- vŕtačka, sada vrtákov
- imbusový kľúč 1,5
- krížový skrutkovač, pre uchytenie klipov skrutky 3x17
- nožnice

Kontrola:

Pred montážou doporučujeme vykonať kontrolu všetkých dielov v dodávke. **Roletku v žiadnom prípade nerozťahujeme pred montážou!!!** Odstránime všetky prekážky zo strešného okna, ktoré by mohli brániť montáži.



Postup montáže:

UPEVNENIE INŠTALAČNÝCH KLIPOV

- priložte plastové inštalačné klipy s priloženou podložkou pre daný uhol k hornej hrane okenného rámu vo vzdialenosti 80 mm od okraja
- inštalačné klipy priskrutkujeme a potom odložíme presahujúce časti klipov



www.idmzaluzie.sk

UPEVNENIE HORNÉHO PROFILU

- uchopte horný profil (nosník) do oboch rúk a zaveste ho prednou časťou na klip. Zatlačením v kolmom smere na čelo horného profilu zacvakneme profil (nosník) do klipov. Je zakázané zatlačením pôsobiť silou iným smerom
- predná časť horného profilu (nosníka) je osadená na ráme okna



MONTÁŽ VODIACÍCH LÍŠŤ

- vodiace lišty zasuňme pod horný profil, vyrovnajte ich s okrajom rámu a priskrutkujte ich
- je nutné dávať pozor, aby sa napínacie šnúrky nedostali medzi vodiace lišty a rám okna



www.idmzaluzie.sk

UPEVNENIE NAPÍNACEJ ŠNÚRKY

- napínacie držiaky umiestnené na koncoch šnúr, zacvakneme do spodných koncoviek vodiacich líšt



NASTAVENIE BRZDY ROLETKY

- v prípade potreby je možné nastaviť brzdu roletky nastavením napnutia napínacích šnúr
- brzdu nastavíme posunutím kovového valčeka na konci šnúrky. **Pri natavovaní platí nasledovné: čím viac je šnúra napnutá, tým viac je roletka brzdená.**
- správne nastavená brzda drží roletku v akékoľvek polohe



Názorná montáž roletky R-LITE

NÁZORNÁ MONTÁŽ

