

Sieť proti hmyzu na dvere - pántové

Montáž:

Pre vlastnú montáž potrebujete

- Krížový nástavec a AKU- vŕtačku
- Nôž prípadne nožnice na rozbalenie

Postup montáže:

1. rozbaľte sieť proti hmyzu. Je potrebné dávať pozor aby sa pri rozbaľovaní produkt nepoškodil. Dávame pritom pozor, aby sme neprerezali alebo nerozstrihli sieťovinu
2. skontrolujeme či nám sieť rozmermi sedí priložením o rám okna a zaznačíme si miesta uchytenia pre pánty a magnetky
3. priloženými skrutkami prichytíme pánty na rám dverí a podobne na opačnej strane magnetky
4. následne priložíme sieťové dvere k rámu a upevníme na pántoch priloženými skrutkami
5. zatvoríme sieťové dvere a pripevníme pliešky magnetu o rám dverí priloženými skrutkami